

<b>ST50</b>	<b>12</b>	<b>02</b>	<b>A</b>	<b>-</b>	<b>P</b>
-------------	-----------	-----------	----------	----------	----------

**Тип:** \_\_\_\_\_

**ST50** ST260  
**ST60** ST2100  
**ST100** ST2150  
**ST150** ST2180  
**ST180** ST2210  
**ST210** STD50  
**ST250**

**Тип электродвигателя вентилятора:** \_\_\_\_\_

**12** = постоянного тока 12 В

**24** = постоянного тока 24 В

**Нерегулируемый термостат:** \_\_\_\_\_

**00** = без термостата (заказывается отдельно)

**01** = термостат на 36-26 °С

**02** = термостат на 43-33 °С

**03** = термостат на 52-42 °С

**04** = термостат на 65-55 °С

**05** = термостат на 75-65 °С

**06** = термостат на 85-75 °С

**07** = термостат на 95-85 °С

**Лапы/электроразводка:**

**P** = с лапами

**Вид вентилятора:**

**A** = чертеж