

Код для заказа воздушно-масляных теплообменников серии S



SS20 14 02 A - P

Тип:

SS10 Ss215 (2-х контурный) **SD20**
SS15 Ss220 (2-х контурный) **SD24**
SS20 Ss224 (2-х контурный) **SD30**
SS24 Ss230 (2-х контурный) **SD40**
SS30 Ss240 (2-х контурный)
SS40
SS50

Тип электродвигателя вентилятора:

01 = однофазный 230 В 50/60 Гц
03 = трехфазный 400 В 50/60 Гц ***
14 = трехфазный 2 30/400 В 5 0/60 Гц типа В14
12 = постоянного тока 12 В
24 = постоянного тока 24 В
G2 = подготовлен для установки гидромотора GR.2 или аналога

*** **SS50 230/400 В 50/60 Гц - трехфазный**

Нерегулируемый термостат:

00 = без термостата (заказывается отдельно)
01 = термостат на 36-26 °С
02 = термостат на 43-33 °С
03 = термостат на 52-42 °С
04 = термостат на 65-55 °С
05 = термостат на 75-65 °С
06 = термостат на 85-75 °С
07 = термостат на 95-85 °С

Настраиваемый термостат:

08 = настраиваемый термостат 0-90 °С

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

При применении теплообменника в специальных условиях или при необходимости изготовления нестандартной конструкции теплообменника, пожалуйста, обратитесь в отдел технической поддержки.

Лапы/электроразводка:

P = с лапами
E = с электроразводкой
PE = с лапами и электроразводкой
P-PE = подходит только для SS10; SS15; SS20; SS24; SS30; SS40; SS215; SS220; SS224; SS230; SS240.
E = подходит только для SS50; SD20; SD30; SD40.

Вид вентилятора:

A = чертеж